

## Návod na použitie krájača

Pred prvým použitím krájača si pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a pokyny pre bezpečnosť, zároveň sa oboznámte so všetkými funkciemi prístroja.

### Dôležité bezpečnostné pokyny

- Krájač musí byť pripojený k elektrickej sieti s napäťom 220-230V
- Pred čistením krájača, pri jeho poškodení alebo po ukončení práce ho vždy odpojte z elektrickej zásuvky. Pre odpojenie prístroja z elektrickej zásuvky nikdy neťahajte za kábel, vždy uchopte priamo zástrčku
- Prístroj nikdy neponárajte do vody a nevystavujte dažďu alebo vlhkosti. Ak dôjde k spadnutiu prístroja do vody, najprv odpojte zástrčku zo zásuvky a až potom vyberte prístroj z vody. Pred ďalším použitím nechajte krájač skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku
- Nepoužívajte krájač s mokrými rukami alebo keď stojite na mokrej podlahe. Nepoužívajte krájač pokiaľ je mokrý alebo vlhký
- Zostavujte a ukladajte krájač mimo dosahu detí
- Pokiaľ je krájač zapnutý a v prevádzke, nenechávajte ho bez dozoru
- Krájač by mal byť vždy používaný s nasadeným posuvným podávacím stolíkom a držiakom kúskov, pokiaľ je to možné vzhľadom k veľkosti alebo tvaru potravín. Krájač používajte len s dodaným príslušenstvom. Nepoužívajte krájač pre rezanie kostí alebo hlboko mrazených potravín
- Žiadna požiadavka na záruku alebo zodpovednosť za poškodenie nebudú akceptované, pokiaľ je ich príčinou nevhodné alebo nesprávne použitie krájača

Pred prvým použitím krájač opatrné vyberte z krabice. Odstráňte všetky obalové materiály a uložte ich spoločne s krabicou. Pred kontaktom krájača s potravinami ho vyčistite /viď časť čistenie/.

### Špecifické pokyny pre umiestnenie krájača

- Krájač nikdy nestavajte na horúci povrch alebo do blízkosti otvoreného plameňa
- Uistite sa, či sieťová šnúra nevedie pred horúce predmety alebo ostré hrany
- Nedovoľte, aby došlo k vytvoreniu uzla na šnúre ale zachyteniu, ani ju neobmotávajte okolo krájača
- Postavte krájač na rovný, neklzávajúci povrch do blízkosti elektrickej zásuvky

### Krájanie

- Nikdy sa nedotýkajte noža, pokiaľ je krájač v prevádzke! Nebezpečenstvo poranenia!
- Vždy používajte držiak potravín, okrem prípadov veľmi veľkých kusov potravín.
- Krájací nôž pokračuje v rotácii i po vypnutí krájača

### Prevádzka krájača

Sťačte prepínač „ON“, krájací nôž sa roztočí. Zastavenie nepretržitej prevádzky: stlačte prepínač „OFF“ a počkajte, kým sa krájací nôž úplne zastaví

### Nastavenie hrúbky krájaných kúskov

- Hrúbku plátkov je možné nastaviť medzi 0 až 12mm. Požadovanú hrúbku nastavte pomocou ovládača
- Potraviny, ktoré budete krájať položte na posuvný podávací stôl. Potom ju mierne sťačte pomocou držiaku potravín. Prístroj zapnite a miernym tlakom na potraviny smerom dopredu ju vedťte cez krájací nôž. Po nakrájaní želaného množstva mäsa vypnite krájač a následne je možné želané množstvo mäsa z krájača odstrániť

### Čistenie

- Pred tým, než začnete krájač čistiť, ho vypnite, vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Neponárajte krájač do vody.
- Nebezpečenstvo poranenie: krájací nôž je veľmi ostrý!

Krájací nôž je potrebné čistiť v pravidelných intervaloch, pretože sa na krájací alebo za krájacím nožom môžu zhromažďovať rýchlo sa kaziace zvyšky potravín. Telo krájača a posuvný podávací stôl utrite mierne navlhčenou handrou. Nepoužívajte čistiace prášky a hrubé kefy.

Technické parametre:

Napätie: 220-230V

Príkon: 120W