



Digitálna váha na KEG sudy

Model No.: 5970

Prosíme, aby ste si prečítali návod na použitie váhy pred uvedením do prevádzky!

Vaša nová digitálna váha bola navrhnutá na bežné používanie a meranie v domácnosti a bola navrhnutá na dlhoročné, trvácne používanie.

Upozornenie!

- Sieťový adaptér chráňte pred poškodeniami!
- Ak je váha pod zaťažením, nenakláňajte ju do strán!

Zloženie

- Kryt z nerezovej ocele
- Chránené proti vlhkosti
- Technológia so štyrmi senzormi
- Súčasťou je i samostatný, závesný displej

Ďalšie funkcie

- Bez vypnutia môže váha nepretržite merať
- Váha disponuje pamäťou, vďaka ktorej viete porovnávať skoršiu nameranú váhu sudov
- Meracia plocha disponuje po krajoch vyvýšeninou, ktorá slúži proti zošmyknutiu 30l alebo 50l sudu z váhy.
- Na zadnej strane váhy sa nachádza napojenie na adaptér, pre možnosť používania váhy napojením na elektrickú energiu
- Fungovanie gombíkov potvrdzuje spätné pípnutie
- Obzvlášť veľkou kapacitou je váha vhodná pre meranie poľnohospodárskych produktov (pr. jablká, zemiaky, kukurica) a na všeobecné domáce meranie (pr. sud)
- Váha je plne funkčná v teplotnom rozpätí +10°C - +40°C
Najpresnejšie meranie podáva váha pri teplote 25°C

Uvedie váhy do prevádzky

- Zapnite váhu gombíkom .
- Opatrne položte na váhu predmet, ktorý chcete odvážiť. Dbajte na to, aby nebola meracia plocha vystavená silnému nárazu.
- Potom sa na displeji objaví číslo, ktoré udáva váhu meraného predmetu.
- Stlačením tlačidla „M“ uložíte do pamäte váhu, ktorú ste namerali.
- Pre porovnanie aktuálnej a uloženej váhy stlačte tlačidlo „D“ (doba zobrazenia sú 3 sekundy).

- Váha váži do chvíle, pokiaľ ju nevypnete. Vypnutie nastáva opätovným stlačením tlačidla $\odot$. Vypnutím prístroja sa vymaže aj pamäť.

Údržba

- Váhu skladujte na suchom a čistom mieste.
- Nepoužívajte váhu vo veľmi nízkych a vysokých teplotách.
- Neukladajte na váhu náhle veľmi ťažké predmety a vyhnite sa zbytočným pádom, nakoľko je váha veľmi precízna elektroinštalácia.
- Nepreťažujte váhu!
- Na čistenie váhy nepoužívajte žiadne chemikálie, nakoľko môžu spôsobiť poškodenie.
- Ak váhu nepoužívate pravidelne, z váhy odstráňte batérie.