


NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNA VÁHA NA SUDY MODEL 5970

stabilnom podklade.


- Pred čistením, montážou a demontážou krytov spotrebíča vypnite a vyberte batériu!
- Na čistenie spotrebíča nepoužívajte hrubé a chemicky agresívne látky.
- Nepoužívajte spotrebíč, "pokiaľ" nepracuje spravne, ak spadol, bol poškodený alebo namočený do kvapaliny. Dajte ho preskúmať a opraviť autorizovanému servisnému stredisku.
- Spotrebíč je vhodný iba na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Držte spotrebíč bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnčným žiareniom, vlhkosťou.
- Nedotýkajte sa spotrebíča vlhkými alebo mokrými rukami.
- Spotrebíč je krehký merací prístroj. Predchádzajte nárazom a pádom.
- Neoprávujte spotrebíč sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
- Výške precízne, moderné váženie
- Funkcia tara
- Funkcia HOLD
- Minimálna merateľná hmotnosť: 5 kg
- Identifikácia pretáženia (ERR), ak je h motnosť väčšia ako 200 kg
- Vyznačené polaritu batérií pri ich vkladaní a vymene.
- V prípade, že spotrebíč nebudeť dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu.
- Pokiaľ spotrebíč používate, nemechávajte ho bez dozoru.
- Spotrebíč nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnostami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytuje dohľad alebo ich nepoužila o používaní spotrebíča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Nepoužívajte spotrebíč iba na iné účely, ako je uvedené v návode na použitie.
- Používajte spotrebíč iba na vodorovnom

- Displeje je možné pripojiť na stenu
- Vážacia plocha v prevedení nerez alebo biely smalt
- Vážacia plocha je vodzvodzorná

POPIŠ:



DISPLEJ:



1. zásuvka na adaptér
 2. vážacia plocha
 3. orientačná záražka (umožňí vycentrovanie suda)
 4. displej
 5. pripojovací kábel na displej
- A. pamäť
 - B. zobrazenie rozdielu
 - C. tlačidlo na zapnutie / vypnutie
 - D. miesta na zavesenie

- Pri meraní, alebo keď displej ukazuje "0 g", jednotky (kg, oz, ulica, lb) možno meniť pomocou posunúvania spináča na zadnej strane vitríny.
- VÝMENA JEDNOTKY:**
1. zásuvka na adaptér
 2. vážacia plocha
 3. orientačná záražka (umožní vycentrovanie suda)
 4. displej
 5. pripojovací kábel na displej

DODATKOVÁ ŠPECIFIKÁCA:

- Váha môže byť v prevádzke kontinuálne bez vypnutia.
- Hmotnosť sa kontinuálne zobrazuje na displeji.
- Pamäť umožňuje prechádzajúcej a aktuálnej hmotnosti.
- Zarážka na väziaci ploche umožní presné umiestnenie 30 alebo 50 l suda a zábrani sklznutiu suda z vähy.
- Na zadnej strane vähy sa nachádza miesto na pripojenie sietového adaptéra.
- Ovládanie tlačidiel je sprevádzané zvukovým signálom.

**Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:**

Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku zistite na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

- Preberajte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebčív.
- Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeneho odpadu.
- Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdájte do zberu materiálu na recykláciu.

**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
CÂNTARUL DUMNEAVOASTRĂ ELECTRONIC 5970**

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Momert. Sperăm că veți fi mulțumit de produsul nostru, pe întreaga durată de funcționare. Vă rugăm să studiați cu atenție și în întregime Manualul de utilizare înainte de a începe să folosiți produsul. Păstrați manualul la loc sigur, pentru consultări viitoare. Asigurați-vă că toate personale care folosesc produsul cunosc aceste instrucțiuni.

SPECIFICATII TEHNICE:

- Sistem de măsurare de precizie
- Functia de afisare diferență Greutate
- Functia proprie
- Greutate măsurabilă minima: 5 kg
- Suprafață indicatie (ERR), dacă este măsurată greutate este mai mare decât 200 kg

PARAMETRI TEHNICI

Tensiunea	Baterie alcalină 9V și adaptor de alimentare plug-in (inclus)
Domeniu de greutate	200 kg
Incremente de greutate	100 gr
Unități de greutate	kg/lb/st
Temperatură de depozitare/funcționare	20-25°C/15-40°C
Display	LCD = 8 cm, 3,15 inch

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ:

- Asigurați-vă că respectați polaritatea marcată pe baterii atunci când le introduceți sau le înlocujiți.
- Dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai mare de timp, scoateți bateriile.
- Nu lăsați aparatul nesupraveghet atunci când este pornit.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitați fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheți sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o per soană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheți pentru a nu se juca cu aparatul.

proiectat, menționat în Manualul de utilizare.
Folosiți aparatul numai pe o suprafață plană, înainte de curățarea, asamblarea sau dezasamblarea capacului, opriti aparatul și scoateți bateriile.

- Nu folosiți substanțe abrazive sau chimic agresive pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat pe jos, deteriorat sau dacă a curs pe el vreun lichid. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.
- Nu este destinat exclusiv uzului casnic.
- Păstrați aparatul la distanță de sursele de căldură precum radioatoare, aragaz etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umezală.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Acost produs este un dispozitiv de măsurare sensibil. Evitați lovirea sau cădereea acestuia.
- Nu reparati aparatul prin mijloace proprii. Apelați la un centru de service autorizat.
- Suprăfata de trepte vor fi alunecos

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**CÂNTARUL DUMNEAVOASTRĂ****ELECTRONIC 5970**

- Nu folosiți substanțe abrazive sau chimic agresive pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost scăpat pe jos, deteriorat sau dacă a curs pe el vreun lichid. Apelați la un centru de service autorizat pentru testare și reparare.
- Nu este destinat exclusiv uzului casnic.
- Păstrați aparatul la distanță de sursele de căldură precum radioatoare, aragaz etc. Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la umezală.
- Nu atingeți aparatul cu mâinile ude sau umede.
- Acost produs este un dispozitiv de măsurare sensibil. Evitați lovirea sau cădereea acestuia.
- Nu reparati aparatul prin mijloace proprii. Apelați la un centru de service autorizat.
- Suprăfata de trepte vor fi alunecos

**NEREPECTAREA INSTRUCȚIUNILOR
PRODUCĂTORULUI POATE DUCE LA REFUZUL
REPARAȚIILĂNG GĂRANTIE.****BUTOANELE DE OPERARE**

- Scăpați fi pornit și oprit cu butonul O. (Apăsați o dată butonul "D" timp de 0,0", scara este egată de măsurare).
- După măsurare atunci când apăsați butonul "HOLD" odată, valoarea de greutate de pe ecran va îngeța și va fi afișată continuu.
- Când apăsați butonul "M" (memorie), a două oră valoarea de greutate măsurat vor fi stocate în memorie în mod automat.
- Diferența dintre greutatea reală și valoarea greutății anterior în memorie pot fi afișate prin simplă apăsare a butonului "D" timp de 3 secunde. În acest fel, este ușor de urmat schimbarea conținutului barilului.
- Prin apăsarea butonului O dată scara se oprește, apoi de memorie nu se șterge. Butonul "TARE": atunci când este apăsat în procesul de căntărire se va "tare", astfel încât valoarea de greutate afișată va reveni la "0".